



ALIMENTADOR DE TESTALES DOUGH BALL FEEDER

MANUAL DE OPERACIÓN | OPERATION'S MANUAL



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

The total or partial reproduction of this manual is prohibited by any means, whether printed or electronic; without the prior, express and written authorization of the author.

ALIMENTADOR DE TESTALES DOUGH BALL FEEDER

MANUAL DE OPERACIÓN | OPERATION'S MANUAL

ALIMENTADOR DE TOLVA | DOUGH BALL FEEDER

MANUAL DE OPERACIÓN | OPERATION'S MANUAL

ÍNDICE | INDEX

COMPONENTES COMPONENTS	9
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN OPERATING INSTRUCTIONS	10

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN | OPERATING INSTRUCTIONS



1

Una vez que las placas alcancen la temperatura de operación adecuada, active el interruptor del motor para accionar el movimiento de las placas y poner en funcionamiento el alimentador.

Once the plates reach the proper operating temperature, activate the motor switch to drive the plate movement and start the feeder operation.



2

Coloque los testales en la entrada del alimentador, asegurándose de que queden correctamente posicionados para su alimentación hacia la prensa.

Place the dough balls at the feeder inlet, ensuring they are properly positioned for feeding into the tortilla press.



3

Verifique que la tortilla tenga el grosor especificado. Si el grosor es correcto, continúe con la producción.

Verify that the tortilla meets the specified thickness.

If the thickness is correct, continue production.



PLANTA | HEADQUARTERS

AV. INDUSTRIAS #3665, ZONA INDUSTRIAL
CP 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SLP. MÉXICO



444 127 11 80



444 129 29 79

info@manufacturaslenin.mx

TORTILLADORASLENIN.COM